



## 多口充电器使用说明

北京时代数维科技有限公司


<https://www.betatree.cn>

## ① 充电

1、将电源线接到充电器的电源插孔，另外一端接到220V的单相交流电，打开充电器侧面的电源开关。

2、将磁吸充电头插入充电器的USB接口。

**⚠ 备注：**臂带专用充电器，不支持其它设备充电。



## ② 基本参数

产品名称	多口充电器
产品品牌	贝塔树
产品型号	HUB-0602
工作电压	单相AC: 100-240V 50/60HZ
功率	400W
单口电压	5±0.5V
单口电流	0.1-2.4A
尺寸	320mm*280mm*75mm
接口	USB 60个
证书	CCC 认证

### ③ 注意事项

- 1、产品属于运动心率臂带专用充电器，请勿用于其他产品充电。如有异常（如电线异常发热，电线绝缘层破裂，异常噪音、气味、烟雾、温度过高、充电欠压或过压等现象），请及时联系厂家，切勿自行维修或改装部件。
- 2、切勿在过于潮湿的地方使用，可能会产生漏电和发生火灾风险。
- 3、如长期不使用或在雷雨天气，请切断充电器的电源，避免充电器受损。
- 4、在市电电压低于100V时，请不要使用充电器。
- 5、禁止在充电器上放置水杯、小金属件等，以防止进水和金属片掉入充电器内部而产生短路，漏电等异常。
- 6、请勿用湿手操作开关，进行清洁保养时，请先断开电源和开关。
- 7、请勿阻塞出风散热口，以免影响产品的功效。
- 8、如长时间不使用，请关闭电源。